

Stellungnahme Nr. 374-0035-00-FBKA
Hersteller: Riwi Products, A-6020 Innsbruck
Typ: Triumph Sprint

Anlage 4.1
Technisches Datenblatt
Blatt1/1

A. Verwendungsbereich:

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	ABE / EG Nr.
Triumph	Sprint ST	T 695	K 310
	Sprint RS		

B. Angaben zum Fahrzeugbrief:

Ziff.33: M. LENKER- UNTERBAU, RIWI, HÖHE(je nach Ausführung)

C. Ausführungen

A: Lenkererhöhung um 30 mm
B: Lenkererhöhung um 40 mm

D. Geänderte Fahrzeugteile

Der Lenker- Unterbau wird zwischen den Standrohren und den Stummellenkern montiert. Der Lenker wird dadurch um 30 bzw. 40 mm nach oben versetzt.

E. Sonstige Hinweise

Die Montage hat nach der mitgelieferten Anleitung zu erfolgen.
Bei der Abnahme ist auf die fachgerechte Verlegung der Bremsleitungen zu achten.