

Benzintank - Sprint ST 955i ab FIN139277

Bedienungshinweise:


- Teile anhand der Nummern aus dem Teilefiche wählen
- Teilenummer anklicken, um es in den Warenkorb zu legen
- ETK Navigation benutzen, um zum Fiche zurückzukehren

Jede OEM-Nr. = 1Stk. > Menge im Warenkorb anpassen:




- Warenkorb klicken, Menge (siehe [Benötigt]) direkt eingeben, aktualisieren

ET-Fiche vergrößern mit Klick aufs Bild:

- Bild weiter vergrößern = [STRG] & [+]
- Bild wieder verkleinern = [STRG] & [-]
- Größe zurücksetzen = [STRG] & [0]



Lfd.Nr.	OEM-Nr.	Bezeichnung	Benötigt	Hinweis
1	obs T2400538-CM	Kraftst.tank	1	Tornado Red
1	obs T2400538-HA	Kraftst.tank	1	161317 British Racing Green
1	obs T2400538-JM	Kraftst.tank	1	161317 Sapphire Blue
1	obs T2400538-HH	Kraftst.tank	1	161318 > Aston Green
1	obs T2400538-JD	Kraftst.tank	1	161318 > Caspian Blue
1	obs T2400538-MH	Kraftst.tank	1	Aluminium Silver
2	obs T2400535	Isolierung	1	
3	obs T2400536	Isolierung	1	
4	obs T2400537	Isolierung	1	
5	 T2500468	Seal, Base, Fuel Filler	1	
6	 T2500469	Neck, Fuel Filler	1	
7	 T2500464	Seal, Fuel Filler Cap	1	
8	 T3331299	Schraube	2	M6 x 40mm Black
9	 T3010008	Scheibe mit Hülse	2	
10	 T3020090	Gummilager	2	

11	 T3330876	Screw, C/Sunk, Skt, M6 x 40, SS	1	
12	 T3550344	Unterlegscheibe	1	Large
13	 T3000024	Busche	1	
14	 T3550061	Washer, M6x13	1	
15	 2400042-T0301	Riegel	1	
16	 T2400526	Standgebereinheit	1	
17	 T2401225	Seal, Fuel Level Sender, E25	1	
18	 T3330891	Bolt, RHHF, M5 x 0.8 x 12, S5041	4	
19	 T3020460	Gummilager	2	
20	 3550063-T0301	Gummischeibe	2	
21	 2400043-T0301	Flachsteckgehaeuse	2	
22	 T4000751	HOSE, TWIN WALL, NBR/CSM, 5.0X8.0	-1	Cut to length
23	 T2400045	Ventil	1	
24	 T2500466	Lüftungsdictg.	1	
25	 T3050342	Screw, Cap/Hd, M5 x 16, Slv	1	
26	 T3050144	Screw, Cap HD, M5x30, SS	3	
27	 T3050341	Screw, Cap/Hd, M5 x 10, Slv	3	
28	 T2501012	Cap, Fuel Filler, non vented	1	Non-vented
29	 T1241054	DICHTUNG, PUMPENPLATTE	1	
30	 T3900132	Label, Fuel Tank, Faired	1	
31	 T3900154	Label, Running In	1	
32	 T2400201	Float, Fuel Level Sender	1	

Bedeutung der Hinweise:

>EngNr./FIN xxxxx bedeutet BIS Motor/Fahrzeugidentnummer xxxxx

EngNr./FIN xxxxx > **bedeutet** **AB** Motor/Fahrzeugidentnummer xxxxx

RH **bedeutet** Right Hand / **Rechts**

LH **bedeutet** Left Hand / **Links**

obs (obsolete) **bedeutet** Wird nicht mehr produziert / **Nicht mehr bestellbar.**

ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt.

Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.

Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Falschbestellungen beträgt

25% des Warenwertes.

Preis:

0,00 EUR

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)